

**SPECIÁLIS  
KÁTYÚZÓ  
KEVERÉK**

**SZÉLESKÖRŰEN  
FELHASZNÁLHATÓ  
INSTANT HIDEGASZFALT**

 (-40°C)  (+60°C)

**R  
ROAD  
PATCHING**  
Gyors, tartós útfelújítás, garanciával.

**SÉRÜLT ÚTFELÜLET GYORS ÉS TARTÓS JAVÍTÁSÁHOZ**

## **Széleskörűen Felhasználható Instant Hidegaszfalt használati utasítása**

### **Tárolás:**

1. A vödörös hidegaszfaltot olyan helyiségben kell tárolni, ahol a hőmérséklet + 10 Celsius fok felett van.
2. Ha az aszfaltot 0 Celsius fok alatt tárolja, elveszíti minőségét. Tilos az anyag melegítése, mivel hevítés hatására a termék elveszíti kötési tulajdonságait.
3. A hidegaszfalt bontatlan vödörben 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

### **Az úthiba - előkészítése és javítás:**

1. Az úthibát seprűvel ki kell tisztítani, hogy ne legyen benne törmelék, por, sár, víz vagy jég.
2. Az úthiba szélei legyenek jól körülhatárolhatóak, egyenletesek.
3. Ha nem egyenletes az úthiba széle, akkor azt vésővel, vagy aszfaltvágóval körül kell vágni.
4. A gödör minimális mélysége - 3 cm, ennél kisebb mélységnél tilos a hidegaszfalt használata.

### **Felhasználás:**

1. A vödörös kiszerezésű bontatlan hidegaszfaltot a földön meg kell görgetni, annak érdekében, hogy fellazuljon a vödörben
2. A görgetést (fellazítást) követően az úthibaiba lehet görgetni a hidegaszfaltot, vagy kőműves kanállal kell az úthibaiba kieszedni.
3. Kőműves kanállal elterítjük a hidegaszfaltot, úgy, hogy ~2 cm-rel az úttest szintje fölé emelkedjen.  
(Amennyiben az úthiba mélysége nagyobb, mint 6-8 cm, úgy a hidegaszfaltot 3-5 cm-es rétegekben kell tömöríteni.)
4. A hidegaszfaltot kézi döngölővel (nagyobb felületen lapvibrátorral) tömörítjük, úgy, hogy a tömörítést az úthiba szélétől körkörösén kezdjük, a közepe felé haladva.
5. A maradék hidegaszfaltot visszazárjuk a vödörbe, további felhasználásig.

### **Az útjavításhoz szükséges eszközök és szerszámok:**

- seprű
- kőműves kanál
- lapát
- gereblye
- kézi döngölő
- vödör és víz

### **Szükség esetén:**

- kézi véső vagy aszfaltvágó
- lapvibrátor

A hidegaszfalt használatához szükséges szerszámokat vízzel nedvesíteni kell/nedvesen kell tartani (tilos benzin, gázolaj, másnemű oldószer használata, mivel ezek károsítják a hidegaszfalt minőségét)!